



Plataforma a Prueba de Agua

Waterproof Platform



Barra de soporte

Grado de protección: IP66

BAPAG-200



A prueba de agua



Útil para cuartos de refrigeración

200 kg / 20 g

Capacidad Máxima / División Mínima



LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA PLATAFORMA

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la plataforma BAPAG-200 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la plataforma RHINO modelo BAPAG-200 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 200 kg Mín= 400 g
 $d_e=20\text{ g}$ $d_T=20\text{ g}$
 Lím= 300 kg $T=200\text{ kg}$

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0° C a 40° C

DIAGRAMA DE ARMADO

1

Indicador I-PAG
(se vende por separado)

2

Adaptador ca / cc
(incluido en indicador I-PAG)

3

Cable a celda de carga

4

Tubo de indicador

5

Plataforma

6

Chasis

7

Patas

8


Tornillos de 5 mm
para tubo de indicador
(4 piezas)

9

Barra de soporte

10

Tornillos para barra de soporte
de 6 mm (2 piezas)



Para el armado correcto de la plataforma recomendamos utilizar las siguientes herramientas:

- Llave allen (punta hexagonal) de 5 y 6 mm.
- Llave inglesa de 10 mm.

CONECTOR MACHO CELDA DE CARGA



1 Excitación positiva	2 Señal positiva	3 Tierra
------------------------------------	-------------------------------	--------------------


4 Señal negativa	5 Excitación negativa
-------------------------------	------------------------------------



IMPORTANTE

La plataforma cuenta con tornillos para proteger la celda de carga durante su transporte.

Baje los tornillos por completo girándolos en el sentido de las manecillas del reloj antes de usar su plataforma utilizando la llave inglesa de 10 mm.



Nota: Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir el indicador a prueba de agua, modelo I-PAG para el uso con la plataforma BAPAG-200.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la plataforma por su cuenta o la garantía será nula.



No instale la plataforma para su uso bajo la luz del sol.



Proteger la plataforma de los insectos, no utilice aerosol, sólo productos sólidos contra insectos.



Evitar cambios bruscos de temperatura, vibración y viento.



No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la plataforma.



No trasladar la plataforma levantándola del tubo del indicador, ya que puede dañarlo.



PÓLIZA DE GARANTÍA		
La plataforma BAPAG-200 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones: ■ Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la plataforma en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados. ■ En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una plataforma equivalente.	Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la plataforma. Esta garantía será nula en los siguientes casos: ■ Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario. ■ Cuando la plataforma se hubiese utilizada en condiciones distintas a las normales. ■ Cuando la plataforma hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado. ■ Cuando la plataforma hubiese sido dañada por insectos o plagas. ■ Daño causado por descargas eléctricas. ■ Daño causado por derrame de líquidos o humedad.	Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx La presente garantía es otorgada por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V. Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4, Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México, C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229 R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor