Balanza Electrónica Domestica con Tazón

Electronic Round Balance With Bowl

BACITA-5

Funciona con 3 Vcc
(2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc)

Ahorro de energía

5 kg / 1 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Pesa en: gramos y libra:onza

Incluye tazón desmontable transparente

Apagado automático

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BALANZA

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la balanza BACITA-5 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO modelo BACITA-5 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 5 kg Mín= 20 g
d=e= 1 g d_T= 1 g
Lím= 7.5 kg T^-= 5 kg

ALIMENTACIÓN

3 V⎓
(2 baterías "AAA" de 1,5 V⎓)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C

PARTES DE LA BALANZA

1	2	3
Pantalla	Botón MODO	Botón ON/OFF CERO

ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

Asegúrese que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su balanza.

No dejar la carga por más tiempo del necesario, esto puede afectar la precisión.

No abrir la balanza por su cuenta o la garantía será nula.

No utilizar la balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar la balanza.

La balanza no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.

Esta balanza no está autorizada para su uso en transacciones comerciales

PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- **"Err"** significa que hay una falla con los parámetros del sistema, debe contactar al centro de servicio autorizado.
- Cuando la cantidad máxima excede los 5000 la pantalla de cantidad mostrará **"-----"**.
- Cuando la pantalla muestra **"LO"** después de encenderla significa que las baterías tienes carga baja, reemplace las baterías.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Tome la tapa de las baterías y retírela suavemente.
- Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.

CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA

Permite cambiar la unidad de medida de g a lb:oz o ml a fl'oz.

- Mientras la balanza está encendida, seleccione la unidad requerida presionando el botón (MODO) durante 3 segundos hasta que se muestre la unidad deseada:
  g / lb:oz o ml / fl'oz.
- En la esquina izquierda de la pantalla se muestra el estado de los modos de pesaje, consulte las funciones de la pantalla:

UNIDAD DE MEDIDA SÓLIDOS: g / lb:oz



UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN LECHE: ml / fl'oz



UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN AGUA: ml / fl'oz



FUNCIÓN CERO Y TARA

Permite pesar diferentes cargas consecutivas sin remover el objeto.

- Coloque el tazón en la balanza y obtenga la lectura de pesaje.
- Presione el botón (ON/OFF CERO) para eliminar la lectura de la pantalla y se muestre el **"0"** antes de agregar lo que desea pesar.

NOTA. Cuando el peso en la balanza sea mayor a 200 g, aparecerá en la pantalla **"T"** que estará indicando que la función **"TARA"** está activada; cuando el peso sea menor a 200 g solo se mostrará en negativo.

PROCESO DE PESAJE

- Antes de usar su balanza, siempre colóquela en una superficie sólida y plana.



- Retire las 4 protecciones de silicón.

- Presione el botón (ON/OFF CERO) para encender la balanza.
- Espere hasta que la balanza se estabilice y en la pantalla se muestre **"0"** e indique la unidad de medida asignada.
- Coloque el artículo a pesar en la balanza, la pantalla mostrará el peso.

- Para apagar la balanza presione el botón (ON/OFF CERO) por 3 segundos.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La balanza BAOITA-5 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la balanza en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una balanza equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la balanza.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la balanza se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la balanza hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la balanza hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus balanzas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor