



2 kg / 1 g

4.4 lb / 0.1 oz

Capacidad Máxima / Divisão Mínima

Maximum Capacity / Divisão Mínima

Capacidade Máxima / Divisão Mínima

Báscula Electrónica de Tazón para Mascotas

Pet-Feeding Bowl Scale / Balança Eletrônica Doméstica Pet

- **Pesa en: kilogramos, libras, onzas y mililitros**

Weighs in: kilograms, pounds, ounces and milliliters

Pesa em: kilogramas, libras, onças e mililitros

- **Plato de plástico 16 x 16 cm**

Plastic plate 6.3 x 6.3 in

Prato de plástico 16 x 16 cm

- **Diseño ergonómico para uso doméstico**

Ergonomic design for home use

Design ergonômico para uso doméstico



IMPORTANTE

ATTENTION / ATENÇÃO

Lea este manual antes

de encender la balanza.

Read this manual before

turning on the scale.

Leia este manual antes

de ligar a balança.



MANUAL DE USO

MODELO: BAPET-2



A prueba de agua (IPX5)

Water-proof (IPX5)

À prova de água (IPX5)



Funciona con 3 Vcc (2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc incluidas)

Works with 2 pcs x AAA batteries (1.5 V included)

Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (3 V incluídas)



Uso doméstico

Home use

Uso doméstico

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la balanza BAPET-2 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BAPET-2 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de Exactitud: Media (III)

Capacidad: Máx= 2 kg Mín= 20 g

d= 1 g e= 1 g d_T= 1 g

Lím= 3 kg T= 2 kg

Alimentación: 3 V= (2 x 1.5 V= "AAA")

Temp. operación: -10° a 40° C

ADVERTENCIAS

 No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

 Asegúrese de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su equipo.

 No debe desarmar la balanza por ninguna circunstancia, si desarma el equipo con el fin de repararlo o modificarlo la garantía será nula.

 Mantenga alejada la báscula de altas temperaturas.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a cualquiera de los centros de servicio Rhino autorizados.


PRECAUCIONES

Cuando la cantidad máxima exceda los **2 kg** la pantalla mostrará "Err", retire el objeto para evitar daños en la báscula.

Cuando la pantalla muestra "Lo", la carga de la batería es baja, cambie las baterías por una nuevas.

NOTA: Si no enciende la báscula, verifique si las baterías están instaladas o si la carga de la batería es baja.


CONOZCA SU EQUIPO




- ① Indicador de cantidad de alimentación
- ② Indicador de peso cero
- ③ Unidad de volumen (mililitros)
- ④ Unidad de peso (libras)
- ⑤ Unidad de peso (gramos)
- ⑥ Unidad de volumen (onzas)
- ⑦ Encendido / Función Cero / Conversión de Unidades

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la tapa de las baterías.



2. Instale 2 baterías AAA como se muestra abajo (observe la polaridad) y coloque nuevamente la tapa.




PROCESO DE PESAJE

1. Antes de usar su báscula, siempre colóquela en una superficie sólida y plana.



2. Presione el botón  para encender la báscula.



3. Presione el botón  durante 5 segundos para cambiar la unidad de pesaje.




4. Vierta la comida, la pantalla mostrará el peso.



5. Espere por 10 segundos, la báscula se apagará automáticamente.



6. Después de alimentar a su mascota, presione el botón por 3 segundos, la pantalla mostrará la cantidad de alimentación y la cantidad restante de alimento.



NOTA: Repita la operación anterior para alimentar si es necesario.

Presione el botón  para encender, si la comida en el tazón es más de 10g, la pantalla mostrará la cantidad restante. Si la comida es inferior a 10 g, mostrará cero.

FUNCIÓN TARA

Esta función permite pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en el total, obteniendo así el peso neto.

1. Coloque su recipiente y presione el botón . La báscula regresará a "0".
2. Proceda a pesar con su recipiente.

APAGADO AUTOMÁTICO

La báscula se apagará automáticamente cuando:

1. No se agregue peso.
2. No se opere ningún botón durante 30 segundos.
3. La lectura sea estable durante 10 segundos.

FUNCIÓN CERO

Esta función pesa diferentes cargas consecutivas sin remover el objeto.

Presione el botón  para eliminar la lectura de la pantalla y se muestre "0" antes de agregar lo que desea pesar.

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Mientras la báscula está encendida, seleccione la unidad requerida presionando el botón  durante 5 segundos para poder cambiar a la unidad deseada:

2 g / lb:oz o ml / fl:oz.

You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability, since the BAPET-2 scale was manufactured according to American quality standards. Keep this instruction manual, it will help you understand the operation of the RHINO BAPET-2 will be useful for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity: 4.4 lbz

Division: 0.1 oz

Power: 2 pcs x AAA batteries (included)

Temperature: 14 °F to 104 °F

WARNINGS

 Do not exceed the capacity of the scale and do not drop the product to be weighed suddenly, this may damage the load cell and void the warranty.

 Make sure the warranty label is not torn before you receive your scale.

 You should not disassemble the scale under any circumstances, if you disassemble the equipment in order to repair or modify it, the warranty will be void.

 Keep the scale away from high temperatures.


PRECAUTIONS

When the maximum quantity exceeds **4.4 lbz** the will display “Err”, please take off the object to prevent damage to the scale.

When shows “Lo”, battery power is low, please change new battery (ies).

NOTE: If fail to turn on your scale, please check whether battery (ies) are installed or battery power is low.


KNOW YOUR SCALE




- ① Feeding quantity indicator
- ② Zero weight indicator
- ③ Volume unit (milliliters)
- ④ Weight unit (pounds)
- ⑤ Weight unit (grams)
- ⑥ Volume unit (ounces)
- ⑦ Turn On / Zero function / Unit conversion

INSTALLING THE BATTERY

1. Take off the battery cover.



2. Install 2 AAA batteries as shown below (observe the polarity) and replace the cover.




OPERATION

1. Before using your scale, always place it on a solid, flat surface.



2. Press the  button to turn on the scale.



3. Press the  button for 5 seconds to choose unit.




4. Pour in pet food, the display will show the weight.



5. Wait for 10 seconds, the scale will turn off automatically.



6. After feeding your pet, press the button for 3 seconds, the display will show the feeding quantity and rest quantity.



NOTE: Repeat operation above to feed if needed.

Press the  button to turn on, if food in bowl is more than 10 g, shows the rest quantity. If the food is less than 10 g, it shows zero.

TARE FUNCTION

This function is used to weigh products contained in a container whose weight does not want to be included in the total, thus obtaining the net weight.

1. Place your container and press the  button. The scale returns to "0".
2. Proceed to weigh with your container.

AUTO OFF

Auto off when:

1. No weight added.
2. No button operated for 30 seconds.
3. The reading is stable for 10 seconds.

ZERO FUNCTION

This function weighs different consecutive loads without removing the object.

Press the  button, to remove the reading from the display and show "0" before adding what you want to weigh.

UNIT CONVERSION

While the scale is on, select required unit by pressing the  button for 5 seconds until the desired unit is shown:
g / lb:oz or ml / fl'oz.

Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade, pois a balança eletrônica modelo BAPET-2 foi fabricada com padrão de qualidade norte americano. Conserve este instrutivo de uso, o qual lhe ajudará a compreender a operação da balança RHINO BAPET-2 que será útil em qualquer referência futura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe de Exatidão: Média (III)

Capacidade: Máx= 2 kg Min= 20 g

d= 1 g e= 1 g d_T= 1 g

Lím= 3 kg T= 2 kg

Alimentação: 3 V =(2 x 1.5 V ="AAA")

Temp. operação: -10° a 40° C

ADVERTÊNCIAS



Não ultrapasse a capacidade da balança e não deixe cair o produto que vai pesar, batendo na balança, isto pode danificar a célula de carga e eliminar a garantia.



Assegure-se de que a etiqueta da garantia não esteja rasgada antes de receber o seu equipamento.



Não deve abrir a balança por nenhuma circunstância, caso abra o equipamento com a finalidade de consertá-lo ou muda-lo, a garantia será nula.



Mantenha a balança afastada de altas temperaturas.

Caso precise de assistência técnica, localize um dos centros de serviço Rhino autorizados.


PRECAUÇÕES

Quando a quantidade máxima exceder os **2 kg**, a tela mostrará "**Err**", retire o objeto para evitar danificar a balança.

Quando a tela apresentar "**Lo**" quer dizer que a carga da bateria está baixa, troque as baterias por umas novas.

OBS: Caso não ligue a balança, verifique se as baterias estão instaladas ou se a carga da bateria está baixa.


CONHEÇA O SEU EQUIPAMENTO




- 1 Indicador da quantidade de alimentação
- 2 Indicador de peso zero
- 3 Unidade de volume (mililitros)
- 4 Unidade de peso (libras)
- 5 Unidade de peso (gramas)
- 6 Unidade de volume (onças)
- 7 Ligado / Função Zero / Conversão de Unidades

INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Retire a tampa das baterias.



2. Instale 2 baterias AAA como mostra embaixo (observe a polaridade) e coloque novamente a tampa.




PROCESSO DE PESAGEM

1. Antes de usar a balança, sempre coloque ela em uma superfície sólida e plana.



2. Pressione o botão  para ligar a balança.



3. Pressione o botão  durante 5 segundos para mudar a unidade de pesagem.




4. Coloque a comida, a tela mostrará o peso.



5. Espere 10 segundos, a balança desligará automaticamente.



6. Depois de alimentar o seu pet, pressione o botão durante 3 segundos, a tela de LCD mostrará a quantidade de alimentação e a quantidade restante de alimento.



OBS: Repita a operação anterior para alimentar o PET, quando for necessário.

Pressione o botão  para ligar, se tiver mais de 10g. de comida na tigela, a tela mostrará a quantidade restante. Caso tenha menos de 10g, mostrará zero.

FUNÇÃO TARA

Esta função permite pesar produtos que estão dentro de algum recipiente cujo peso não precisa ser incluído no total, obtendo assim o peso neto:

1. Coloque o recipiente e pressione o botão . A balança voltará a "0".
2. Continue pesando com seu recipiente.

DESLIGADO AUTOMÁTICO

A balança desligará automaticamente quando:

1. Não seja colocado peso.
2. Não pressione nenhum botão durante 30 segundos.
3. A leitura seja estável durante 10 segundos.

FUNÇÃO ZERO

Esta função pesa diferentes cargas contínuas sem remover o objeto.

Pressione o botão  para eliminar a leitura da tela e até apresentar "0" antes de adicionar o alimento que deseja pesar.

CONVERSÃO DE UNIDADES

Enquanto a balança estiver ligada, selecione a unidade que precisa pressionando o botão  durante 5 segundos para poder mudar a unidade desejada:
g / lb:oz or ml / fl'oz.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BAPET-2 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 2 años bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía. Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tullitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

WARRANTY

Rhino Maquinaria warrants to customers who purchase any Rhino products from an authorized seller that Rhino products will be free of defects in workmanship for the duration of 1 year from the date of purchase.

During the 2 years warranty period, Rhino Maquinaria will replace the product that has a manufacturing defect as long as it has been determined by Rhino Maquinaria.

This warranty does not apply to defects caused by misuse or alterations of the product, nor does it apply if the damage was caused by repairs or service provided or attempted by anyone other than Rhino Maquinaria.

To make this warranty effective, you must first contact our Customer Service by dialing (619) 393-1079 or by mail to info@rhinoglobal.net, once you have contacted our Customer Service they will request from you a warranty claim by email.

Rhino Maquinaria will review the warranty claim. If the warranty claim is found to be valid, please return the product with a copy of the invoice and order ID to the of the invoice and order ID to the indicate address.

Upon receiving the product, Rhino Maquinaria will send a replacement product to customer's address.

PÓLIZA DE GARANTÍA

O equipamento BAPET-2 marca RHINO que você adquiriu possui garantia de 2 anos a partir da data de aquisição e só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto.

- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, altos ou furos provocados pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- O fabricante se obriga a consertar o aparelho no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
- O fabricante se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.

Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

Esta garantia não cobre danos por uso indevido ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por queda do aparelho, exposição direta à umidade, água, sol ou por vazamento de bateria.

Não serão trocados, em nenhuma hipótese, produtos que apresentarem o visor riscado, assim como também a plataforma da balança riscada ou danificada.

A expectativa de duração das pilhas, em condições de uso normal, é de aproximadamente de 3 meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da balança de 1 a 5 pesagens por dia.

- Por se tratar de produto eletrônico que se desgasta com o uso frequente, as pilhas não estão cobertas pela garantia.

- Caso haja algum problema técnico, favor verificar primeiramente a bateria. Se o aparelho ainda não estiver funcionando, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
- A assistência técnica está centralizada no Estado de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio.

Esta garantia é otorgada por: RHINO BRASIL
CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 812, Assis
SP CEP: 19.806-031
e-mail: sac@rhino.br

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

(55) 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional Brasil

e-mail: sac@rhino.br

Importado por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

Imported by:

Rhino Maquinaria

2695 CUSTOMHOUSE CT
SAN DIEGO CA 92154-7645
TAX ID: 212506-02441 Made in China
Customer Service: (619) 393-1079
e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

Importado por:

RHINO BRASIL

CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 812, Assis
SP CEP: 19.806-031
Manufacturado na China
e-mail: sac@rhino.br

Sello del distribuidor

Dealer stamp

Carimbo do vendedor



rhino.mx/centros-de-servicio-rhino